



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Made in China

EN| DESK LAMP WITH BLUETOOTH SPEAKER

PRODUCT DESCRIPTION:

- 1- Touch button
- 2- AUX input
- 3- USB C port
- 4- On/Off Button
- 5- Microphone

INCLUDES: USB/USB C cable to charge the battery; 3,5 mm AUX cable

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Material: The case is made from 100% rABS,
- Dimension: 225 x 100 x 100 mm
- Frequency band: 2402-2480 MHz
- Max RF power transmitted: \leq 3 dBm EIRP
- Bluetooth version: 4,2
- Signal range: 10 m
- Output power: 3W
- Speaker: 4Ω 3W
- Signal/noise relation: \geq 75 dB
- Battery: 3,7V, 1200 mAh, 4,44 Wh
- Play time: 5h
- Battery charge time: 2h
- Input: 5V/1A
- Distortion: 0,3%
- Lamps: High brightness LEDs

The power delivered by the charger must be between min 4 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FUNCTIONALITIES: lamp, bluetooth, speaker, microphone

INSTRUCTIONS TO USE THE DESK LAMP:

- Includes touch button to turn the light off/on, Keeping the touch button, you can control the light intensity. It has flexible arm,
 - Before the first use, the battery should be charged for at least 3 hours; after the battery is completely charged, remove the cable from the speaker,
 - While the battery is being charged, the LED indicator will remain lit.
 - When the battery is fully charged, the LED indicator will turn off.
 - When you notice that the lamp is losing its intensity, it means the battery is discharged. Turn the lamp off and recharge the battery. This way you will avoid damaging the batteries performance and reducing their lifetime.
 - If the lamp is not used for a long period of time, charge the battery at least twice a month for a minimum of 3 hours. This way the life of the battery will be increased.
- INSTRUCTIONS TO USE THE SPEAKER:**
- To turn the speaker on press the ON/OFF button.
 - Search for the corresponding pairing name on your mobile phone and click to pair.
 - Control the volume through your mobile device.
 - When you receive a call on your mobile phone, the column will inform you. To answer / hang up and / or reject the call, use your cell phone. Thanks to the built-in microphone you will be able to communicate in hands-free mode.

WARNING!

- Clean the device with a slightly moist cloth, with no abrasive products that could damage it.
- Do not expose the device to direct sunlight, heat sources, high humidity, water or other liquids and temperature above 40°C.
- Do not drop or excessively shake the product. Improper use of this product may compromise its durability and functionality as well as the user's safety.

Hereby, Paul Stricker S.A. declares that the radio equipment type 94744 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hideagifts.com

PT| CANDEIEIRO DE SECRETÁRIA COM COLUNA BLUETOOTH

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- 1- Botão tátil
- 2- Entrada AUX
- 3- Entrada USB C
- 4- Botão "ligar/desligar"
- 5- microfone

INCLUI: cabo USB/USB C para carregar a bateria; cabo AUX 3,5 mm

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: A capa é fabricada em 100% rABS,
- Dimensão: 225 x 100 x 100 mm
- Faixa de frequência: 2402-2480 MHz
- Potência máxima de saída RF: \leq 3 dBm EIRP
- Versão bluetooth: 4,2
- Faixa de sinal: 10 m
- Potência de saída: 3W
- Altifalante: 4Ω 3W
- Relação sinal/ruído: \geq 75 dB
- Bateria: 3,7V, 1200 mAh, 4,44 Wh
- Tempo de reprodução: 5h
- Tempo de carga da bateria: 2h
- Entrada: 5V
- Distorção: 0,3%
- Lâmpadas: LEDs de alto brilho

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 4 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 5 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

FUNÇÕES: candeeiro, bluetooth, coluna, microfone

MODO DE UTILIZAÇÃO DO CANDEIEIRO:

- Inclui botão tátil para ligar/desligar a luz. Mantendo o botão tátil pressionado, é possível controlar a intensidade da luz. Possui braço flexível,
 - Antes da primeira utilização a bateria deve ser carregada pelo menos durante 3 horas; após a bateria estar completa, retire o cabo da coluna,
 - Enquanto a bateria estiver a carregar, o indicador LED mantém-se iluminado.
 - Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador LED desligar-se-á.
 - Quando notar que a lâmpada está a perder intensidade, significa que a bateria está descarregada. Desligue o candeeiro e recarregue a bateria. Desta forma evita prejudicar o desempenho das baterias e reduzir seu tempo de vida
 - Caso a lâmpada não seja usada durante um longo período de tempo, carregue a bateria pelo menos duas vezes por mês durante um mínimo de 3 horas. Desta forma prolonga o tempo de vida útil da bateria.
- MODO DE UTILIZAÇÃO DA COLUNA:**
- Para ligar a coluna pressione o botão ON/OFF.
 - Procure o nome do emparelhamento correspondente no seu telemóvel e clique para se emparelhar.
 - Controle o volume através do seu dispositivo móvel.
 - Quando receber uma chamada no seu telemóvel, a coluna irá informar. Para atender/desligar e/ou rejeitar a chamada, utilize o telemóvel. Graças ao microfone incorporado poderá comunicar em modo mãos livres.

ATENÇÃO!

- Limpe o dispositivo com um pano levemente húmido, sem produtos abrasivos que possam danificá-lo.
- Não exponha o produto a luz solar directa, fontes de calor, humidade elevada, água ou temperaturas acima de 40°C.
- Não deixar cair nem agite excessivamente o produto. O uso inadequado do produto pode comprometer a sua durabilidade e funcionalidade, bem como a segurança do utilizador.

O(a) abaixo assinado(a) Paul Stricker S.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio 94744 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.hideagifts.com

CZ | STOLNÍ LAMPA S BLUETOOTH REPRODUKTOREM

POPIS VÝROBKU:

- 1- Dotykové tlačítko
- 2- Vstup AUX
- 3- Port mikro USB
- 4- Tlačítko zapnutí / vypnutí
- 5- Mikrofon

VČETNĚ: kabelu USB/mikro USB k nabíjení baterie; 3,5 mm kabelu AUX

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- Materiál: Kryt je vyroben ze 100% rABS,
- Rozměry: 225 x 100 x 100 mm
- Frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz
- Maximální výstupní výkon RF: \leq 3 dBm EIRP
- Verze bluetooth: 4,2
- Dosah signálu: 10 m
- Výkon: 3W
- Reproduktor: 4Ω 3W
- Vztah signálu / šumů: \geq 75 dB
- Bateria: 3,7V, 1200 mAh, 4,44 Wh
- Doba přehrávání: 5 h
- Doba nabíjení baterie: 2 h
- Vstup: 5V/1A
- Zkreslení: 0,3%
- Lampy: LED s vysokým jasem

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 4 watty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 5 watty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

FUNKCE: lampa, bluetooth, reproduktor, mikrofon

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Součástí výrobku je dotykové tlačítko k vypnutí / zapnutí světla. Podržím dotykové tlačítko můžete ovládat intenzitu světla. Má flexibilní rameno.
 - Před prvním použitím je třeba baterii nabíjet alespoň 3 hodiny. Po úplném nabití baterie odpojte kabel od reproduktoru.
 - Při nabíjení baterie bude kontrolka LED svítit.
 - Po úplném nabití baterie kontrolka LED zhasne.
 - Jakmile si všimnete, že intenzita osvětlení klesá, znamená to, že baterie je vybitá. Lampu vypněte a nabijte baterii. Tím se vyhnete poškození výkonu baterie a snížení její životnosti.
 - Pokud lampu delší dobu nepoužíváte, nabíjete baterii alespoň dvakrát měsíčně po dobu nejméně 3 hodiny. Tím prodloužíte životnost baterie.
- NÁVOD K POUŽITÍ REPRODUKTORU:**
- Reproduktor zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.
 - Na svém mobilním telefonu vyhledejte příslušný název a obě zařízení spárujte.
 - Hlasitost ovládáte pomocí mobilního zařízení.
 - Když přijmete hovor na svůj mobilní telefon, sloupec vás bude informovat. Chcete-li hovor přijmout / zavěsit nebo odmítnout, použijte mobilní telefon. Díky vestavěnému mikrofonu budete moci komunikovat v režimu handsfree.

UPOZORNĚNÍ!

- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní výrobky, které by jej mohly poškodit.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla, vysoké vlhkosti, vodě nebo jiným kapalinám a teplotám nad 40 °C.
- Zabraňte pádu nebo nadměrnému třesou produktu. Nesprávné použití tohoto produktu může ohrozit jeho životnost a funkčnost a také bezpečnost uživatele.

Tímto Paul Stricker S.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení 94744 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hideagifts.com

hidea™

REF. 94744

E.U. | NI Murte de, Lt 5 , 3060-372 Murte de, Portugal
U.K. | 4th Floor, The Anchorage, 34 Bridge Street, Reading, England, RG1 2LU
NO | C. J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norway
CH | Henric Petri-Strasse 35, 4010 Basel, Switzerland

ES | LAMPARA DE SOBREMESA CON ALTAVOZ BLUETOOTH

INFORMACIONES BÁSICAS:

1- Botón táctil
2- Entrada AUX
3- Entrada USB C
4- Botón "conectar/desconectar"
5- Micrófono
INCLUYE: cable USB/USB C para cargar la batería; cable AUX 3,5 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: La carcasa está fabricada al 100% con rABS,
- Dimensión 225 x 100 x 100 mm
- Banda de frecuencia: 2402-2480 MHz
- Potencia máxima de salida RF: < 3 dBm EIRP
- Version bluetooth: 4,2
- Franja de señal: 10 m
- Potencia de salida: 3W
- Altavoz: 4Ω 3W
- Relación señal/ruido: > 75 dB
- Batería: 3,7V, 1200 mAh, 4,44 Wh
- Tiempo de reproducción: 5h
- Tiempo de carga de la batería: 2h
- Entrada:5V/1A
- Distorsión: 0,3%
- Lámparas: Leds de alto brillo

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 4 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 5 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga,

FUNCIONES: lámpara, bluetooth, altavoz, micrófono

MODO DE UTILIZACIÓN DE LA LÁMPARA:

- Incluye botón táctil para encender/apagar la luz. Al mantener presionado el botón táctil, puede controlar la intensidad de la luz. Tiene brazo flexible.
- Antes de la primera utilización la batería debe ser cargada por lo menos durante 3 horas; después de que la batería esté completa, retire el cable de la columna
- Mientras que la batería se está cargando, el indicador LED se mantiene iluminado.
- Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador LED se apagará
- Cuando la lámpara comienza a perder intensidad, significa que la batería está descargada. Apague la lámpara y recargue la batería. De esta forma evita perjudicar el funcionamiento de las baterías y reducir el tiempo de vida.
- En el caso de que la lámpara no sea usada durante un periodo largo de tiempo, cargue la batería por lo menos 2 veces por mes durante un mínimo de 3 horas. De esta forma prolonga el tiempo de vida útil de la batería.

MODO DE UTILIZACION DEL ALTAVOZ:

- Para encender el altavoz presione el botón ON/OFF.
- Busque el nombre de emparejamiento correspondiente en su móvil y clique para emparejarlo.
- Controle el volumen a través de su dispositivo móvil.
- Cuando reciba una llamada en su teléfono móvil, la columna le informará. Para contestar / colgar y / o rechazar la llamada, use su teléfono celular. Gracias al micrófono incorporado podrás comunicarte en modo manos libres.

¡ATENCIÓN!

- Limpie el dispositivo con un paño levemente húmedo, sin productos abrasivos que puedan dañar el aparato,
- No exponga el producto a la luz solar directa, fuentes de calor, humedad elevada, agua o temperaturas superiores a 40°C.
- No deje caer ni agite excesivamente el producto. El uso inadecuado de este producto puede comprometer su durabilidad y funcionalidad, así como la seguridad del usuario.

Por la presente, Paul Stricker S.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico 94744 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.hideagifts.com

FR | LAMPE DE BUREAU AVEC COLONNE BLUETOOTH

INFORMATIONS BASIQUES :

1- Bouton tactile
2- Entrée AUX
3- Entrée USB C
4- Bouton "on/off"
5- Microphone
INCLUS : câble USB/USB C pour charger la batterie; cable AUX 3,5 mm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau : Le boîtier est fabriqué en 100% rABS,
- Dimension : 225 x 100 x 100 mm
- Bande de fréquence : 2402-2480 MHz
- Puissance de sortie RF maximale : < 3 dBm EIRP
- Version bluetooth : 4,2
- Distance maximum du signal : 10 m
- Puissance : 3W
- Haut-parleur : 4Ω 3W
- Relation signal/bruit : > 75 dB
- Batterie : 3,7V, 1200 mAh, 4,44 Wh
- Temps de reproduction : 5h
- Temps de charge de la batterie : 2h
- Entrée:5V/1A
- Distorsion : 0,3%
- Lampes : LEDs de haute brillance

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 4 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale,

FNCTION : lampe, bluetooth, colonne, microphone

MODE D'UTILISATION DE LA LAMPE :

- Inclus bouton tactile pour allumer/éteindre la lumière. En maintenant le bouton tactile enfoncé, vous pouvez contrôler l'intensité de la lumière. Il a un bras flexible.
- Avant la première utilisation de la batterie, celle-ci doit être chargée au moins pendant 3H; une fois la batterie complètement chargée, retirez le câble de la colonne.
- Lorsque la batterie est en charge, l'indicateur LED reste allumé,
- Quand la batterie est totalement chargée, l'indicateur LED s'éteint.
- Lorsque vous voyez que la lampe perd en intensité, cela signifie que la batterie est déchargée. Débranchez la lampe et rechargez la batterie. De cette façon vous évitez d'endommager la performance de la batterie et de réduire son temps de vie.
- Si la lampe n'est pas utiliséee durant une grande période, chargez la batterie au moins deux fois par mois durant un minimum de 3H. De cette façon vous prolongerez la durée de vie d'utilisation de la batterie.
MODE D'UTILISATION DE LA COLONNE :
- Pour allumer la colonne, pressez le bouton ON/OFF.
- Rechercher le nom de l'appareillage correspondant à votre téléphone portable et cliquez afin de connecter.
- Contrôlez le volume grâce à votre téléphone.
- Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone mobile, la colonne vous en informe. Pour répondre / raccrocher et / ou rejeter l'appel, utilisez votre téléphone portable. Grâce au microphone intégré, vous pourrez communiquer en mode mains libres.

ATTENTION!

- Nettoyez le dispositif avec un chiffon légèrement humide, sans produits abrasifs qui puissent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, humidité élevée, à l'eau ou à d'autres liquides ou à des températures au-dessus de 40°C.
- Ne pas laisser tomber ou secouer excessivement le produit. Une utilisation inappropriée de ce produit peut compromettre sa durabilité, son bon fonctionnement ainsi que la sécurité de l'utilisateur.

Le soussigné, Paul Stricker S.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type 94744 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.hideagifts.com

IT | LAMPADA DA SCRIVANIA CON ALTOPARLANTE BLUETOOTH

INFORMAZIONI GENERALI:

1- Tasto tattile
2- Entrata AUX
3- Entrata USB C
4- Tasto "accender/spegnere"
5- Microfono
FORNITA: con cavo USB/USB C per ricaricare la batteria; con cavo AUX 3,5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale: l'alloggiamento è realizzato al 100% in rABS,
- Dimensioni: 225 x 100 x 100 mm
- Banda di frequenza: 2402-2480 MHz
- Potenza massima in uscita RF: < 3 dBm EIRP
- Versione bluetooth: 4,2
- Portata del segnale: 10 m
- Potenza di uscita: 3W
- Altoparlante: 4Ω 3W
- Rapporto segnale / rumore: > 75 dB
- Batteria: 3,7V, 1200 mAh, 4,44 Wh
- Tempo di riproduzione: 5h
- Tempo di carica della batteria: 2h
- Ingresso:5V/1A
- Distorsione: 0,3%
- Lampade: LEDs di alta luminosità
La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 4 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 5 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica,
FUNZIONI: lampada, bluetooth, altoparlante, microfono

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA LAMPADA:

- Ha un tasto tattile per accender/spegnere la luce. Tenendo premuto il pulsante a sfioramento, è possibile controllare l'intensità della luce. Ha un braccio flessibile.
- Prima di utilizzare la lampada caricare la batteria per almeno 3h; dopo essere carica togliere il cavo dal altoparlante.
- Mentre la batteria è in carica, l'indicatore LED rimane acceso.
- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED si spegne.
- Se la luce della lampada sta perdendo intensità, la batteria è scarica. Spegnere la lampada e ricaricare la batteria. In questo modo si evita di danneggiare le batterie e di ridurre il loro tempo di vita.
- Se la lampada non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, caricare la batteria due volte al mese per almeno 3h. In questo modo si prolunga la durata della batteria.
ISTRUZIONI PER L'USO DELL'ALTOPARLANTE:
- Per accendere l'altoparlante premere il tasto ON/OFF.
- Per connettere l'altoparlante al telefonino, cercare il nome nella lista di dispositivi disponibili e cliccare per attivare l'associazione bluetooth.
- Controlla il volume tramite il tuo dispositivo mobile.
- Quando ricevi una chiamata sul tuo cellulare, la colonna ti informerà. Per rispondere / riagganciare e / o rifiutare la chiamata, usa il tuo cellulare. Grazie al microfono integrato potrai comunicare in modalità vivavoce.

ATTENZIONE!

- Pulire il dispositivo con un panno leggermente umido, senza prodotti abrasivi che potrebbero danneggiarlo,
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fonti di calore, umidità elevata, acqua o altri liquidi, né a temperature superiori a 40 °C.
- Non far cadere o scuotere eccessivamente il prodotto. Un uso improprio potrebbe compromettere la durata e la funzionalità del prodotto, nonché la sicurezza dell'utente.

Il fabbricante, Paul Stricker S.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 94744 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.hideagifts.com

DE | TISCHLAMPE MIT BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

BASISINFORMATION:

1- Touchtaste
2- AUX-Eingang
3- Mikro USB-Eingang
4- "Ein/Aus" Taste
5- Mikrofon
ENTHÄLT: USB/Mikro USB-Kabel um das Akku zu laden; AUX 3,5 mm - Kabel

TECHNISCHE DATEN:

- Material: Das Gehäuse besteht aus 100% rABS,
- Abmessung: 225 x 100 x 100 mm
- Frequenzbereich: 2402-2480 MHz
- Maximale HF-Ausgangsleistung: < 3 dBm EIRP
- bluetooth version: 4,2
- Signalreichweite: 10 m
- Ausgangsleistung: 3W
- Lautsprecher: 4Ω 3W
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 75 dB
- Akku: 3,7V, 1200 mAh, 4,44 Wh
- Wiedergabezeit: 5h
- Akkkuladezeit: 2h
- Eingang:5V/1A
- Verzerrung: 0,3%
- Lampen: LEDs mit hoher Helligkeit

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 4 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 5 Watt reichen,

EIGENSCHAFTEN: Lampe, bluetooth, Lautsprecher, Mikrofon

NUTZUNGSWEISE DER TISCHLAMPE:

- Inklusiver Touchschalter zum Ein-/Aussschalten des Lichts, Hat ein Intensitätsniveau. Durch Gedrückthalten der Touch-Taste können Sie die Lichtintensität steuern, Es hat einen flexiblen Arm.
- Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku mindestens 3 Stunden geladen werden; nachdem der Akku vollständig geladen ist, entfernen Sie den Lautsprecherkabel.
- Während der Akku geladen wird, bleibt die LED-Anzeige eingeschaltet.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED-Anzeige.
- Wenn Sie bemerken, dass die Lampe ihre Intensität verliert, bedeutet das, dass der Akku entladen ist. Schalten Sie die Lampe aus und laden Sie den Akku auf. Auf diese Weise vermeiden Sie Akkuschäden und deren Lebensdauerverringering.
- Falls die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku mindestens zweimal im Monat für mindestens 3 Stunden auf. Dies verlängert die Lebensdauer des Akkus.
NUTZUNGSWEISE DES LAUTSPRECHERS:
- Um den Lautsprecher einzuschalten, drücken Sie die ON / OFF-Taste,
- Suchen Sie nach dem entsprechenden Koppel-Namen auf Ihrem Mobiltelefon und klicken Sie auf koppeln,
- Regeln Sie die Lautstärke über Ihr Mobilgerät.
- Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Mobiltelefon erhalten, werden Sie in der Spalte darüber informiert. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um den Anruf anzunehmen / aufzulegen und / oder abzulehnen. Dank des eingebauten Mikrofons können Sie im Freisprechmodus kommunizieren.

HINWEIS!

- Wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch ohne Scheuermittel ab, welches es beschädigen könnte.
Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Wärmequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten und Temperaturen über 40 °C aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schütteln Sie es nicht übermäßig. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann die Haltbarkeit und Funktionalität des Produktes sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen - Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
Hiernit erklärt Paul Stricker S.A., dass der Funkanlagentyp 94744 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.hideagifts.com