

**UK  
CA**



Made in China

**hidea**<sup>TM</sup>

REF. 94747 | 21038

**E.U.** Registration No. 501888640 | NI Murte de, Lt 5 , 3060-372 Murte de, Portugal

**U.K.** Company No. 11414885 | 4th Floor, The Anchorage, 34 Bridge Street, Reading, England, RG1 2LU

**NO** | Registration No. 925239917 | C. J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norway

**CH** | Business ID No. CHE-356.553.270 | Henric Petri-Strasse 35, 4010 Basel, Switzerland

**MANUAL DE INSTRUÇÕES // MANUAL DE INSTRUCCIONES  
INSTRUCTION D'UTILISATION // MANUALE DI ISTRUZIONI  
USER MANUAL // BEDIENUNGSANLEITUNG**

**EN | LED FLASHLIGHT**

**BASIC INFORMATION:**

1- Cover to insert / remove the battery

**DIRECTIONS FOR USE**

- Twist to open battery cover. Remove the battery cartridge, remove old batteries and insert new batteries in the correct polarity and twist the battery cover back (3x1.5V "AAA" size batteries).

**PT | LANTERNA LED**

**INFORMAÇÕES BÁSICAS:**

1- Tampa para inserir/remover bateria

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

- Gire para abrir a tampa. Remova a bateria. Remova as baterias antigas e insira as novas baterias com a polaridade correta e gire a tampa para fechar (3x1,5V "AAA" tamanhos de bateria).



**FR**

**Cet appareil, sa  
batterie et son  
cordon se  
recyclent.**

**À DÉPOSER  
EN MAGASIN**



**OU**

**À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## **CZ| SVÍTLNA LED**

### **POPIS VÝROBKU:**

1- Vložení / vyjmutí krytu baterie

### **NÁVOD K POUŽITÍ:**

- Kryt baterie otevřete otočením. Vyjměte kryt baterie, vyjměte staré baterie a vložte nové baterie do správné polohy pro polarizaci a zavřete kryt baterie (3 x 1,5 V baterie AAA).

## **ES| LINTERNA LED**

### **INFORMACIONES BÁSICAS:**

1- Tapa para insertar/extraer batería

### **MODO DE USO:**

- Girar para abrir la tapa. Retirar el cartucho de la batería. Retirar las baterías viejas y insertar las nuevas baterías con la polaridad correctay girar la tapa para cerrar (3x1.5V"AAA" Tamaños de baterías).

## **FR| LANTERNE LED**

### **INFORMATIONS BASIQUES:**

1- Insertion/retrait de la batterie

### **MODE D' UTILISATION:**

- Tournez pour ouvrir le couvercle. Retirez la batterie. Retirez les piles usagées et insérez les piles neuves en respectant la polarité, puis fermez le couvercle (format de pile 3x1,5V "AAA").

## **IT| LANTERNA LED**

### **INFORMAZIONI ESSENZIALI:**

1- Coprire per inserire/rimuovere la batteria

### **MODALITÀ D' USO:**

- Girare per aprire il coperchio. Rimuovere la batteria. Rimuovere le vecchie batterie e inserire le nuove batterie con la polarità corretta e chiudere il coperchio (dimensioni della batteria 3x1.5 V "AAA").

## **DE | TASCHENLAMPE LED**

### **HINTERGRUNDINFORMATIONEN:**

1- Batteriefachdeckel einsetzen / entfernen

### **VERWENDUNGSWEISE:**

Drehen Sie den Deckel um es zu öffnen. Entfernen Sie bitte die gebrauchten Batterien und legen Sie die neuen ein, beachten Sie bitte die Polarität, richtige Stellung (Batterien 3x1.5V "AAA").